




| FORD ACCESSORIES



RANGER CAPACITIVE TOUCH BED LIGHTING

Quick reference guide

THIS ACCESSORY IS A FORD LICENSED ACCESSORY AND IS COVERED BY THE FORD EXPRESS PARTS AND ACCESSORIES WARRANTY | PART NUMBER VKB3Z-13E754-A



Introduction

The Ford Ranger Bed Light System consists of (4) LED Lamps, linked together and activated via a capacitive touch switch integrated into the lens of each lamp. An external Switch is NOT required. The harness is designed to source constant 12 Volt power direct from the vehicle's battery.

General Operation

The system is activated by touching the lens of ANY of the connected lamps. This will illuminate all (4) lamps simultaneously. Proper operation calls for two finger contact for 1.5 to 2 seconds. This helps prevent unwanted activation and false triggers caused by rain, water or other debris.



FORD ACCESSORIES



SISTEMA CAPACITIVO DE ILUMINACIÓN TÁCTIL PARA CAJA DE CAMIONETA ÉCLAIRAGE DU CAISSON DU RANGER AVEC COMMUTATEUR TACTILE CAPACITIF

RANGER

Guía de consulta rápida / Guide de référence rapide

THIS ACCESSORY IS A FORD LICENSED ACCESSORY AND IS COVERED BY THE FORD EXPRESS PARTS AND ACCESSORIES WARRANTY | PART NUMBER VKB3Z-13E754-A

Introducción

El sistema de luz para caja de Ford Ranger tiene 4 lámparas LED que están conectadas y se activan por medio un interruptor capacitivo táctil integrado en el cristal de cada lámpara. NO necesita un interruptor externo. El arnés está diseñado para alimentar energía constante de 12 voltios directamente de la batería del vehículo.

Funcionamiento general


Este sistema se activa al tocar el cristal de CUALQUIERA de las lámparas conectadas y hará que las 4 lámparas se iluminen de forma simultánea. Para que funcione adecuadamente, se necesita el contacto de dos dedos durante 1.5 a 2 segundos. Esto ayuda a prevenir que el sistema se active de forma indeseada y se encienda erróneamente a causa de la lluvia, el agua u otros desechos.

Introduction

Le système d'éclairage du caisson du Ford Ranger consiste en (4) lumières à DEL, connectées les unes aux autres et activées par un commutateur tactile capacitif intégré à la lentille de chacune des lumières. Un commutateur externe n'est PAS nécessaire. Le faisceau de câbles est conçu pour alimenter les lumières sans interruption avec un courant de 12 V tiré de la batterie du véhicule.

Fonctionnement général

Le système est activé en touchant la lentille d'UNE des lumières connectées. Cela allume les (4) lumières simultanément. Pour que les lumières s'allument, la lentille doit être touchée pendant 1,5 à 2 secondes avec deux doigts. Cela permet d'éviter les activations involontaires dues à la pluie, l'eau stagnante et autres débris.



TOUCH HERE
TOQUE AQUÍ
TOUCHER ICI